

Návod na montáž umyvadel z litého mramoru

Desková umyvadla se instalují do finálně připraveného prostoru. Před zahájením montáže musí být dokončeny veškeré instalatérské a obkladačské práce.

1. Usazení na skříňku

Při montáži umyvadla na určenou skříňku postupujte následovně:

- Nainstalujte skříňku na požadované místo.
- Naneste silikonový tmel na horní hranu skříňky.
- Položte umyvadlo na skříňku a přitlačte, aby se přilepilo.
- Zasilikonujte spáru mezi umyvadlem a přilehlým obkladem/stěnou.

2. Usazení na konzole

Konzole nejsou standardní součástí dodávky umyvadla. Je nutné je objednat samostatně v odpovídajícím počtu a velikosti dle typu konkrétního umyvadla.

Pro upevnění konzol použijte vhodné vruty a hmoždinky, které odpovídají typu materiálu stěny.

Specifický postup pro sádkartonové stěny:

V případě montáže na sádkartonovou (SDK) stěnu je bezpodmínečně nutné v místě budoucího uchycení předem připravit **dřevěnou nosnou konstrukci** (výztuhu) skrytou pod SDK deskou. Konzole se poté přišroubují přímo do této nosné konstrukce pomocí vrutů.

Při montáži umyvadla na konzole postupujte následovně:

- Přišroubujte konzole do obložené (nebo připravené) zdi.
- Naneste silikonový tmel na horní stranu konzol.
- Položte umyvadlo na konzole a přitlačte.
- Zasilikonujte spáru mezi umyvadlem a přilehlým obkladem/stěnou.

