

Postup zaměření atypického umyvadla nebo desky do niky

Cílem zaměření je získat přesné rozměry a úhly stěn, aby atypický výrobek perfektně seděl a minimalizovaly se spáry.

1. Stanovení výšky instalace:

- Nejdříve je nutné si určit, v jaké výšce bude deska (nebo umyvadlo) finálně umístěna. Všechna následná měření se provádějí přesně v této jediné výšce.
- *Běžná doporučená výška* pro horní hranu umyvadlové desky je 850 mm od hotové podlahy.

2. Měření rozměrů niky:

- **Zadní rozměr:** Změřte šířku niky u zadní stěny (u zdi).
- **Přední rozměr:** Změřte šířku niky vpředu, v místě, kde bude končit přední hrana umyvadla/desky.

3. Měření úhlů:

- Změřte úhly v obou rozích, kde se budoucí deska dotýká bočních stěn.
- Ideální je, pokud jsou úhly přesně 90 stupňů (pravý úhel).

Důležitá poznámka k "zavírající se nice"

- **Pokud je přední rozměr menší než zadní rozměr** (nika se směrem dopředu zužuje, úhel je menší než 90°), musíte počítat s nutností použít **velkou spáru** (silikon nebo lištu) mezi umyvadlem/deskou a stěnou. Výrobce musí o tomto rozdílu vědět, aby desku správně vyrobil a bylo možné ji nainstalovat.

Shrnutí postupu:

Pro správné zadání atypického výrobku je tedy potřeba dodat výrobcí tyto míry, zaměřené v konkrétní výšce (např. 850 mm od podlahy):

- 1. Šířka vzadu 2. Šířka vpředu 3. Úhel vlevo 4. Úhel vpravo

