

DL4815



**Installation instructions
Montážní návod
Installationsanweisungen
les instructions d'installation**

polysan 


Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika

tel.: +420 327 585 981
fax: +420 327 585 989

www.polysan.net




1



2

2




4

The proper operation and tightness can be done by setting the position of the door.

Bezvadný chod a těsnost docílíte správným nastavením polohy dveří.



Die fehlerlose Funktion und entsprechende Dichtigkeit erreichen Sie durch richtige Einstellung der Position der Tür.

Le bon fonctionnement et les fuites peuvent être fait en mettant la position de la porte droite.



5

3



4

7