

REMER


RUBINETTERIE

ISTR032 Rev. 1 10. 11. 2023

ZAPUŠTĚNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S UZAVÍRACÍM VENTILEM, KARTUŠÍ Ø25 A DRŽÁKEM
SPRCHOVÉ HLAVICE


Remer Rubinetterie S.p.A.

20062 Via Leonardo da Vinci, 83 - Cassano d'Adda (MI) Itálie
Tel. +39 0363 364 211 - e-mail: info@remer.eu www.remer.eu



UPOZORNĚNÍ: před zahájením instalace produktu zkontrolujte správnou funkci systému. Potrubí musí být bez nečistot a usazenin vodního kamene, provozní teplota a tlak jsou v rozmezí 5 °C (min.) – 65 °C (max.) a 1 bar – 5 bar.

UPOZORNĚNÍ: před zahájením instalace produktu zkontrolujte správnou funkci systému. Potrubí musí být bez nečistot a usazenin vápna, provozní teplota a tlak jsou v rozmezí 5 °C (min.) – 65 °C (max.) a 1 bar – 5 barů.




MIN 1 – MAX 5

65 ±5 °C


Před zazděním směšovače se ujistěte o hloubce zapuštění.

Před zabudováním směšovače pečlivě zkontrolujte hloubku zářezu.




Správně vyrovnejte směšovač podle vodováhy.

Správně vyrovnejte směšovač.




Proved'te připojení k vodovodní síti.

Připojení k vodovodní síti.




Do dlaždice vyvrtejte otvor o minimálním průměru 40 mm a maximálním průměru 55 mm.

Vytvořte otvor v dlaždici o minimálním průměru 40 mm a maximálním 55 mm.




Nasaďte rozetu na tělo tak, že ji zasunete až k okraji dlaždice.

Nasuňte přírubu na tělo tak, aby dosedla na povrch dlaždice.





Připevněte držák sprchy k tělu pomocí příslušného šroubu.

Připevněte držák sprchy k tělu pomocí příslušného šroubu.





Vložte plastovou vložku do sedla držáku.

Umístěte plastovou vložku do sedla držáku.




Přišroubujte přípojku přívodu vody pod tělo tak, že umístíte O-kroužek do sedla přípojky.

Šroubujte přípojku přívodu vody pod těleso a umístěte O-kroužek do drážky na přípojce.




Namontujte rukojeť na kartuši a vložte destičku do úchyty.

Namontujte rukojeť na kartuši a vložte destičku do úchyty.



Ručně našroubujte dodanou hadici tak, že utáhnete kuželovou koncovku na ruční sprchu a válcovou koncovku na přípojku těla.

Ručně našroubujte dodanou hadici tak, že utáhnete kuželový konec k ruční sprše a válcový konec k přípojce na těle.



ÚDRŽBA

- Doporučujeme pravidelnou údržbu, aby se předešlo případným problémům způsobeným běžným opotřebením součástí a usazováním vodního kamene nebo nečistot uvnitř. Používejte výhradně originální náhradní díly. Aby si směšovače dlouhodobě zachovaly svůj estetický vzhled, je nutné dodržovat několik jednoduchých pokynů:
- Skvrny od vodního kamene nebo jiné skvrny odstraňujte vodou a mýdlem nebo speciálními přípravky na chromované povrchy.
 - Nepoužívejte kyselé nebo drsné čisticí prostředky, abrazivní houbičky ani kovové houbičky.
 - Plastové části nesmí přijít do styku s čisticími prostředky na bázi alkoholu nebo rozpouštědel.

ZÁRUKA

Na vodovodní baterii poskytujeme záruku v délce 2 let od data zakoupení.

Jakékoli neoprávněné zásahy do výrobku mají za následek zánik záruky.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Nesprávná instalace nebo instalace provedená nevhodnými nástroji.
- Chybějící nebo nedostatečná údržba.
- Nesprávné použití čisticích prostředků nebo použití nevhodných produktů.
- Na součásti podléhající běžnému opotřebení.
- Poškození způsobené vodním kamenem nebo ucpáním potrubí.
- Poškození způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
- Poškození způsobené chemickými, elektrochemickými a elektrickými problémy.

V případě reklamace je nutné vrátit směšovač s:

- Originálním obalem.
- Dokladem o koupi (účtenkou).
- Originálním servisním lístkem.
- Písemným popisem závady

ÚDRŽBA

Doporučujeme pravidelnou údržbu, aby se předešlo problémům způsobeným běžným opotřebením dílů a usazováním vodního kamene. Používejte pouze originální náhradní díly.

Aby si kohoutky dlouho zachovaly svůj estetický vzhled, stačí dodržovat několik jednoduchých pokynů:

- *Vápencové skvrny odstraňujte vodou a mýdlem nebo speciálními přípravky na chromované povrchy.*
- *Nepoužívejte kyselé nebo granulované čisticí prostředky ani abrazivní nebo kovové houbičky.*
- *Plastové součásti se nesmí čistit čisticími prostředky na bázi alkoholu ani žádnými jinými rozpouštědly.*

ZÁRUKA

Záruka platí po dobu 2 let od data nákupu. Záruka neplatí v případě nesprávného použití. Záruka neplatí v následujících situacích:

- *Nesprávná instalace nebo instalace provedená nesprávnými nástroji.*
- *Nesprávná údržba nebo nedostatečná údržba.*
- *Použití nesprávných čisticích prostředků nebo jejich nesprávné použití.*
- *Na součásti podléhající běžnému opotřebení.*
- *Na poškození způsobené vápencem nebo ucpání potrubí.*
- *Použití neoriginálních náhradních dílů.*
- *U chemických, elektrických nebo elektrochemických poškození.*

V případě reklamace je nutné zaslat kohoutek zpět s:

- *Originálním obalem.*
- *Dokladem o zaplacení nebo fakturou.*
- *Originálním kupónem značky.*
- *Písemným popisem závady.*